DETAIL K2 INC.

Model / Modèle : UCCP2G-1

Power 2 Go
Battery Jump Starter

STOP!
Questions, problems, missing parts?
DO NOT
RETURN TO YOUR RETAILER.

Please call our customer service department at: 1(888) 277-6960. Our customer service staff are ready to provide assistance. If a part is damaged or missing, replacement parts can be shipped from our facility. For immediate help with assembly, or for additional product information, call our North American toll-free number: 1(888) 277-6960.
Save this manual

You will need this manual for safety instructions, operating procedures, and warranty.
Put it and the original sales invoice in a safe, dry place for future reference.

- Thank you for choosing our battery jump starter.
- Please read this user manual carefully before using the device and follow the instructions strictly when you operate it.
- This unit can start 12V both gasoline and diesel vehicles with up to 70 AH car batteries. Approx. :
- For gasoline vehicles: up to 5.0 liter engine
- For diesel vehicles: up to 2.8 liter engine).
- Peak current is 450 A / 850 Peak cold cranking amps.

Experimental field data recorded is for (gasoline) Ford F150 EcoBoost and (diesel) Dodge Ram 1500 V8 as maximum.

PRODUCT LAYOUT



C	LCD capacity indicator
I	12 V / 1 A input socket
IA	Cable for power input from vehicle
IH	Cable for power input from residence
J	Jump start output socket
JC	Jump start cables with battery clamps
L	LCD illuminator
S	Switch button
U	5 V / 2 Amp USB output socket

JUMP START A CAR



1. Make sure the device battery power is available for use before starting the car. Press the switch button and make sure there is at least 60% power showing on the LCD capacity indicator.
2. Connect the battery clamps to car battery. Red battery clamp must be connected with car battery positive(+) terminal, while black clamp with negative(-) side of the car battery.
3. Insert the plug of the battery clamps into jump starter completely.
4. Start the car with the car key.
5. Disconnect the plug within 15 seconds after the start
6. Remove the clamps
7. Unit has audible alert when internal battery overheats-let cool down 2-3 min. before re-use.

OTHER DIGITAL DEVICES

The USB output is for charging various kinds of 5V/2A digital devices like smart phones, i pads, cameras, MP3, MP4, PSP etc.

LED ILLUMINATION

Press the switch button for 3 seconds to activate LED torch and then 3 modes of LED brightness appear in sequence: Strobe, SOS and OFF,.Press lightly.

SPECIFICATIONS

Size: 180 x 87 x 29 mm
Weight: 445 g
Output: 5 V — 2 A 12 V Jump Start
Input:14 V — 1 A
Peak current: 450 A / 850 peak cold cranking amps
Operating temperature: -20ºC to 60ºC

FAQ

Q: How do you turn off this device?
A: This device will power off automatically when no load or charging is complete.
Q: What is the capacity of this device?
A: Will charge approx. 5 times for iphone 5S mobile phone.
Q: How long does it take to recharge the device?
A: Approx. 4 hours
Q: How many times can this be used when fully charged to jump start a car?
A: It depends on the kind of vehicle, usually it is 10 to 20 times
Q: How often should it be recharged?
A: Usually, each charging lasts for 3-12 months, however, we highly suggest you recharge it every 3 months.

TROUBLE SHOOTING

Problem	Cause	Solution
No response when pressing the switch button	Low voltage protection of the Jump Starter is engaged.	Plug the charger into the 12 V / 1 A input port to activate.

WARNINGS

1. Be sure to insert the blue plug into the jump starter socket firmly when jump starting a vehicle. Inserting it loosely may cause the jump start to fail, and quite possibly cause overheating at the connection to the point of melting it.
2. Ensure the battery clamps are well connected. If battery terminal is corroded or dirty, clean it first, or the vehicle will fail to start.
3. If the vehicle fails to start after three attempts, do not continue to jump start. Otherwise, it will damage the product. Check the vehicle for other possible causes.
4. **Danger!** Disconnect the jump start from the vehicle within 15 seconds after the vehicle starts.
5. **Danger!** Do not connect the two clamps or allow them to touch.
6. **Danger!** Do not disassemble the product.
7. Keep out of the reach of children.
8. Always use caution when using the device. It is not intended for operation by the young without supervision.
9. Do not use as a toy.
10. Do not use the appliance in wet conditions or allow it to become moist.
11. Do not immerse the appliance in water.
12. Do not operate the appliance in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.
13. Do not modify of disassemble Jump starter. Only a qualified technician can repair this unit.
14. Do not expose the appliance to heat.
15. Do not store in locations where the temperature may exceed 70°C. (158°F).
16. Charge only at ambient temperatures between 0°C (32°F) and 60°C (140°F).
17. Charge the device using only the charger provided with the appliance.
18. Under extreme conditions, battery leakage may occur. Carefully wipe the liquid off using a cloth and avoid skin contact when you notice liquid on the batteries. In case of skin or eye contact, rinse immediately within clean water and seek medical attention.
19. At the end of its useful life, discard the appliance with due care for the environment.

WARRANTY

- We offer a limited warranty for this product against any defects in material and workmanship for a period of 12 months from the date of purchase by the end user/consumer. The conditions of the warranty are as follows.
- The warranty is only valid upon presentation of the original receipt (from dealer/retailer) by the original purchaser with the product to be repaired or replaced.
- The warranty is void if the serial number, date of purchase or label has been removed.
- The warranty does not cover damage or product failure resulting from normal wear and tear, physical abuse, improper installation, misuse, modification or repairs by unauthorized third parties.
- We are not responsible for any loss or damage incurred during shipment or as a result of a majeure.
- We are not liable for any incidental or consequential damages arising from the misuse or intended abuse of the product.
- All warranty claims are limited to repair or replacement of the defective product and at the sole discretion of us.
- If we repair or replace the product, the product will be covered for the remaining time of the original warranty period. Repair or replacement may involve the use of reconditioned units which are equivalent in function. Replaced parts or product becomes our property.
- Consumable components such as batteries are not covered by the warranty.

DETAIL K2 INC.

Model / Modèle : UCCP2G-1

Démarreur de batterie Power 2 Go

ARRÊTEZ!
Vous avez des questions, des problèmes, ou des pièces manquent? Ne retournez pas chez votre détaillant.
Veuillez appeler notre service à la clientèle au: 1-888-277-6960. Notre personnel du service à la clientèle est prêt à vous fournir une assistance.
Si une pièce est endommagée ou manquante, une pièce de remplacement peut vous être expédiée rapidement de nos installations. Pour une aide immédiate à l'assemblage ou pour plus d'informations sur le produit, veuillez communiquer avec notre numéro sans frais 1-888-277-6960.
Conservez ce manuel
Ce manuel vous offre des instructions sur la sécurité, des procédures opérationnelles et votre garantie.
Gardez-le ainsi que votre facture originale dans un endroit sec et sécurisé pour référence future.

- Merci d'avoir choisi notre entreprise de saut.
- S.V.P. Prendre connaissance de ce manuel attentivement avant d'utiliser l'appareil.
- S.V.P. Lire et suivre les instructions rigoureusement lorsque vous utilisez.
- Ce modèle peut démarrer les véhicules 12V à essence et diesel utilisant une batterie de voiture jusqu'à 70AH pour un véhicule à essence équipée d'un moteur jusqu'à 5,0 litres ou pour la voiture à moteur diesel jusqu' à 2,8 litres).
- Courant de pointe est de 450 A / 850 A intensité du courant électrique au démarrage à froid.

L'enregistrement des données a été fait grâce aux expériences sur le terrain sur un moteur à essence Ford F150 EcoBoost ainsi que sur un 2.8L Diesel Dodge Ram 1500 V8.

DISPOSITION DU PRODUIT



C	Indicateur de capacité de cristaux liquides
I	Port de chargement 12 V / 1 Amp
IA	Câble de chargeur pour auto
IH	Câble de chargeur pour résidence
J	Prise de relance du démarrage
JC	Câble de raccordement avec pinces pour la batterie
L	Illuminateur DEL
S	Bouton interrupteur
U	Sortie USB 5 V/ 2 Amp

RELANCER UNE VOITURE

1. Assurez-vous que la puissance de la batterie de l'appareil est disponible pour utilisation avant de démarrer la voiture. Appuyez sur le bouton de l'interrupteur et assurez-vous qu'il y a au moins 60% de la puissance sur l'indicateur de capacité aux cristaux liquides.
2. Branchez les câbles de raccordement avec pinces à la batterie de la voiture. La pince rouge du DK2 Power 2 Go doit être relié à la borne positive (+) de la batterie du véhicule, la pince noir à la borne négative (-) de la batterie du véhicule.
3. Insérez complètement la prise des câbles de raccordement dans le port prévu dans le DK2 Power 2 go.
4. Démarrez la voiture avec la clé du véhicule.
5. Débranchez la prise dans les 15 secondes après le démarrage.
6. Retirer les pinces.
7. L'unité a une alerte sonore lorsque la batterie interne surchauffe-laisser refroidir 2 à 3 minutes avant réutilisation.

APPAREILS NUMÉRIQUES

La sortie USB est pour les différents types d'appareils numériques 5V / 2 A comme les téléphones intelligents, I pad, Caméra, MP3, MP4, Consoles de jeux PSP, etc, à charger.

ÉCLAIRAGE DEL

Appuyez sur le bouton de l'interrupteur pendant 3 secondes pour activer l'éclairage DEL et puis trois modes de luminosité DEL apparaissent dans l'ordre, soit stroboscopique, SOS et enfin éteinte, si vous appuyez légèrement.

CARACTÉRISTIQUES

Taille : 180 x 87 x 29 mm
Poids : 445 g
Sortie : 5 V — 2 A 12 V Prise de relance
Entrée :14 V — 1 A
Courrant à point : 450 A / 850 A intensité du courant électrique au démarrage à froid.
Température de fonctionnement: -20ºC à 60ºC

QUESTIONS FRÉQUENTES

Q: Comment désactiver ce dispositif?
R: Cet appareil s'éteint automatiquement lorsque qu'aucune charge n'est active ou que la charge est complète.
Q: Quelle est la capacité est cet appareil?
R: Environ 5 fois pour téléphone mobile i Phone 5S.
Q: Combien de temps faut-il pour recharger l'appareil?
R: Environ 4 heures
Q: Combien de fois peut-il faire de relance sur une voiture quand le DK2 Power 2 Go est complètement chargé?
R: Cela dépend des différents types de véhicules, mais généralement, de 10-20 fois
Q: Combien de fois doit-elle être rechargée?
R: Habituellement, la charge dure de 3-12 mois, cependant, nous vous recommandons fortement de recharger tous les 3 mois.

DÉPANNAGE

Problème	Cause	Solution
Pas de réponse quand l'on presse le bouton interrupteur	Protection de basse tension de relance de démarreur	Branchez le chargeur dans le port d'entrée de 1A 12V pour l'activer.

ATTENTION

1. Assurez vous que la prise bleu est fermement insérée quand vous faite une relance de véhicule. Sinon, il ne peut faire démarrer le véhicule, et il pourrait faire fondre l'attachement.
2. Assurez vous que les pinces sont bien installées; si le pole de la batterie d'abord, ou le véhicule pourrait ne pas démarré. Ne continuez pas à relancer après trois (3) essais sans succès. Sinon, vous pourriez endommager le produit. Vérifier le véhicule pour d'autres raisons de panne.
3. Retirer le DK2 Power 2 go du véhicule dans les 15 secondes après que le véhicule soit émarré. Sinon, ceci peut représenter un danger!
4. Ne branchez pas les deux pinces ensembles. Sinon, ceci peut représenter un danger
5. Ne pas démanteler le DK2 Power 2 go. Sinon, ceci peut représenter un danger.
6. Assurez vous de mettre hors de portée des enfants pour éviter les accidents.
7. Toujours être prudent lorsque vous utilisez l'appareil.
8. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par une jeune personne sans surveillance
9. Ne pas utiliser comme un jouet.
10. Ne pas laissez l'appareil dans des conditions de grande humidité.
11. Ne pas immerger l'appareil dans l'eau.
12. Ne pas utiliser l'appareil dans des atmosphères au potentiellement explosif, comme en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussière.
13. Ne modifiez pas ou ne démontez pas le démarreur DK2 Power2 go. Seulement technicien qualifié peut réparer cet appareil.
14. Ne pas exposer l'appareil à la chaleur intense.
15. Ne pas entreposer dans des endroits ou la température peut dépasser 70ºC.
16. Le chargement des batteries seulement à des températures ambiantes comprises entre 0 et 60ºC
17. Utiliser uniquement le chargeur fourni avec l'appareil.
18. Dans des conditions extrêmes, des fuites de batterie peuvent se produire. Essuyez soigneusement le liquide avec un chiffon et éviter tout contact de la peau quand vous remarquez l'acide de batteries. En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer immédiatement avec de l'eau potable et propre et consulter un médecin rapidement.
19. Assurez vous de vous départir de l'appareil avec le soin de notre environnement à la fin de sa vie utile.

GARANTIE

- Nous offrons une garantie limitée pour ce produit contre tout défaut de matériau et de fabrication pour une période de 12 mois à compter de la date d'achat par l'utilisateur final / consommateur. Les conditions de la garantie ont les suivantes.
- La garantie n'est valable que sur présentation de la facture originale du vendeur / détaillant) par l'acheteur original du produit pour être éparé ou remplacé.
- La garantie est nul si le numéro de série, la date d'achat ou l'étiquette on été supprimée.
- La garantie ne couvre pas les dommages ou la défaillance du produit résultant de l'usure abusive, l'abus physique, installation inadéquate, une mauvaise utilisation, ou modification, ou réparation par des tiers non autorisés.
- Nous ne sommes pas responsables de quelque perte ou dommage pendant expédition ou à la suite d'une majeure.
- Nous ne sommes pas responsable des dommages directs ou indirects découlant de la mauvaise utilisation ou d'abus encourus au produit.
- Toutes les réclamations sont limitées à la réparation ou au remplacement du produit défectueux et à la seule discrétion de la Compagnie.
- Si nous réparons ou remplaçons le produit, ce dernier sera couvert pour le temps de la période de la garantie initiale restante. Réparation ou remplacement peuvent impliquer l'utilisation d'unités reconditionnées équivalentes au fonction. Remplacé une pièce ou le produit devient la propriété de la Compagnie.
- Les composants consommables tels que les piles ne sont pas couvertes par la garantie.